

Pflege- und Reinigungsanleitung

Bezugsstoff Parotega

Zusammensetzung: 85% PVC-Compound, 15% Baumwoll-Gestrick

Breite: 137 cm

Gewicht: 780 g/m²

Martindale Scheuertouren: 75.000

Feuersicherung: DIN 4102 B1

BS 5852 Part 2 CRIB 5

ÖNORM B3825-B2-3800 Q1 UK

DIN EN 1021-1:2006 (Zigarette)

DIN EN 1021-2:2006 (Streichholz)

Besonderheiten: Hochwertiges Material mit einer klassischen und naturtreuen Rindsledernarbe.
Desinfektionsmittelbeständig - Urinbeständig - Blutbeständig - Langlebig - Lichtecht - Abriebfest - Reißfest - Pflegeleicht

Reinigungs- und Pflegeanleitung: Regelmäßig reinigen. Flecken sind sofort mit lauwarmen Wasser und einem feuchten Tuch zu beseitigen. Besonders empfehlenswert ist die Verwendung eines handelsüblichen Microfasertuches. Bei stärkeren Verschmutzungen wird geraten ein mildes Reinigungsmittel (eventuell 30%ige Schmierseifenlösung) zu verwenden. Der Vorgang muss unter Umständen mehrfach wiederholt werden. Anschließend die Reste des Reinigungsmittels mit lauwarmen Wasser abwischen und mit einem weichen Tuch trockenreiben. Regelmäßige und sorgfältige Pflege garantiert langanhaltende Freude an Ihren Möbeln. Bei schweren Verschmutzungen kann **Parotega** von einem Reinigungsfachmann gereinigt werden.

Tip:



Wir empfehlen das Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle des Möbels auf Wirkung und Reaktion zu testen, bevor Sie das ganze Möbel reinigen.

Achtung!



Bitte berücksichtigen Sie bei der Verwendung von handelsüblichen Reinigern stets die Dosierungsanleitung des Herstellers. Zudem dürfen keinerlei Reinigungsmittel verwendet werden, die Öle oder Fette enthalten. Chemische sowie Trockenreinigung ist bei diesem Bezug nicht geeignet. Eingetrocknete oder längere Zeit eingedrungene Substanzen sind nur noch begrenzt entfernbar.

Die Oberfläche von **Parotega** ist nicht beständig gegen Lösemittel, Chloride, Poliermittel, Waschpoliermittel und Aerosolsprays.

Bitte wenden

SMV Sitz- & Objektmöbel GmbH
Gewerbestraße 18
D-32584 Löhne
Geschäftsführer Inge Brünger-Mylius
Björn Mylius
Fon +49 (5731) 300 17-0
info@smv-gmbh.de

Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen den Bezug auf seine bisherige Pflege und Reinigung von einem Fachinstitut prüfen zu lassen.

Empfohlene Desinfektionsmittel

Bezugsstoff Parotega

Hersteller	Desinfektionsmittel
Aquagenius Schweiz GmbH	ASCEA-des unverdünnt
B. Braun Melsungen AG	Hexaquant lemon fresh 2%ig
B. Braun Melsungen AG	Meliseptol foam pure unverdünnt
B. Braun Melsungen AG	Meliseptol rapid unverdünnt
BODE Chemie GmbH	Kohrsolin extra 4%ig
BODE Chemie GmbH	Microbac forte 3%ig
cosiMed GmbH	CosiMed 7,5%ig
Desomed - Dr. Trippen GmbH	Desomed rapid AF unverdünnt
Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept / Wipes 5%ig
Dr. Schumacher GmbH	Optisept 7%ig
Dr. Schumacher GmbH	Biguanid Fläche N 3%ig
Dürr Dental	FD300 1%ig
Dürr Dental	FD336 unverdünnt
Dürr Dental	FD360 unverdünnt
Ecolab GmbH	Incidin liquid unverdünnt
Franken Chemie GmbH & Co.KG	Franko-Cid N 0,25%ig
Franken Chemie GmbH & Co.KG	Dessan 2 0,25%ig
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH	Lysoformin spezial 0,75%ig
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH	Aldasan 2000 4%ig
Schülke & Mayr GmbH	Antifect plus 0,05%ig
Schülke & Mayr GmbH	Buraton 3%ig
Schülke & Mayr GmbH	Perform 3%ig
Schülke & Mayr GmbH	Mikrozid sensitive liquid unverdünnt
Tana Chemie GmbH	Apesin rapid 3%ig

Bitte wenden

SMV Sitz- & Objektmöbel GmbH
 Gewerbestraße 18
 D-32584 Löhne
 Geschäftsführer Inge Brünger-Mylius
 Björn Mylius
 Fon +49 (5731) 300 17-0
 info@smv-gmbh.de

Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen den Bezug auf seine bisherige Pflege und Reinigung von einem Fachinstitut prüfen zu lassen.