

# Pflege- und Reinigungsanleitung

## Bezugsstoff Vale

Zusammensetzung: Oberseite: 100% Vinyl-/Urethan-Beschichtung  
Unterseite: 100 % Polyester

Breite: 137 cm

Gewicht: 650 g/m<sup>2</sup>

Martindale Scheuertouren: 300.000 (EN ISO 12947:1999 Teil 2)

UV-Beständigkeit: XENOTEST DIN 54004/NTC 1479 Blauwollskala

Feuersicherung: BS 5852 Part 2 CRIB 5  
DIN EN 1021-1 (Zigarette)  
DIN EN 1021-2 (Streichholz)

Besonderheiten: Kältebruchresistenz-23°C - Desinfektionsmittelbeständig - Wasser und Schmutz abweisend - Antibakteriell - Atmungsaktiv - Extrem strapazierfähig - Lichtechtheit

Reinigungs- und Pflegeanleitung: Regelmäßig reinigen. Flecken sind sofort mit lauwarmen Wasser und einem feuchten Tuch zu beseitigen. Besonders empfehlenswert ist die Verwendung eines handelsüblichen Microfasertuches. Bei stärkeren Verschmutzungen wird geraten ein mildes Reinigungsmittel (eventuell 30%ige Schmierseifenlösung) zu verwenden. Der Vorgang muss unter Umständen mehrfach wiederholt werden. Anschließend die Reste des Reinigungsmittels mit lauwarmen Wasser abwischen und mit einem weichen Tuch trockenreiben. Regelmäßige und sorgfältige Pflege garantiert langanhaltende Freude an Ihren Möbeln.

Bei schweren Verschmutzungen kann der Bezugsstoff Vale von einem Reinigungsfachmann gereinigt werden.

### Tip:



Wir empfehlen das Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle des Möbels auf Wirkung und Reaktion zu testen, bevor Sie das ganze Möbel reinigen.

### Achtung!



Bitte berücksichtigen Sie bei der Verwendung von handelsüblichen Reinigern stets die Dosierungsanleitung des Herstellers. Zudem dürfen keinerlei Reinigungsmittel verwendet werden, die Öle oder Fette enthalten. Chemische sowie Trockenreinigung ist bei diesem Bezug nicht geeignet. Eintrocknete oder längere Zeit eingedrungene Substanzen sind nur noch begrenzt entfernbar.

Die Oberfläche von Vale ist nicht beständig gegen Lösemittel, Chloride, Poliermittel, Waschpoliermittel und Aerosolsprays.

Bitte wenden  
SMV Sitz- & Objektmöbel GmbH  
Gewerbestraße 18  
D-32584 Löhne  
Geschäftsführer Inge Brünger-Mylius  
Björn Mylius  
Fon +49 (5731) 300 17-0  
info@smv-gmbh.de

Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen den Bezug auf seine bisherige Pflege und Reinigung von einem Fachinstitut prüfen zu lassen.

# Empfohlene Desinfektionsmittel

## Bezugsstoff Vale

Hersteller	Desinfektionsmittel
B. Braun Melsungen AG	Meliseptol foam pure unverdünnt
Brial Allergen GmbH	Brial
BODE Chemie GmbH	Kohrsolin extra 4%ig
Desomed - Dr. Trippen GmbH	Desomed rapid AF unverdünnt
Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept / Wipes
Dürr Dental	FD336 unverdünnt
Dürr Dental	FD360 unverdünnt
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH	Aldasan 2000 0,5%ig
Schülke & Mayr GmbH	Antifect plus 0,5%ig
Schülke & Mayr GmbH	Mikrozyd sensitive liquid unverdünnt
Wet Wipes International, Köln	Wet wipes

Bitte wenden  
SMV Sitz- & Objektmöbel GmbH  
Gewerbestraße 18  
D-32584 Löhne  
Geschäftsführer Inge Brünger-Mylius  
Björn Mylius  
Fon +49 (5731) 300 17-0  
info@smv-gmbh.de

Handelsübliche Farbabweichungen und Änderungen in den technischen Spezifikationen vorbehalten.

Wir behalten uns vor, bei Reklamationen den Bezug auf seine bisherige Pflege und Reinigung von einem Fachinstitut prüfen zu lassen.